



## RZ Bürstsauger 2

Bodensauger mit Mikrofiltertechnik

### Produktbeschreibung:

Der RZ Bürstsauger 2 ist ein leistungsstarker Staub- und Bürstsauger für textile Bodenbeläge.



### Technische Daten:

Spannung:	220
Leistung:	890 Watt
Arbeitsbreite:	30 cm
Gewicht:	8,2 kg
Länge Anschlusskabel:	12 m

### Betriebsanweisung:

Zusammensetzen (falls erforderlich):

- Das Filtergehäuse in senkrechter Position vorsichtig über das Gelenk und den Gelenkkarm stecken und nach unten drücken, bis die Entriegelungstaste einrastet. Gerätetfuß auf den Boden stellen. Filtergehäuse vorsichtig auf das aufrechte Gelenk und den Stützhebel setzen. Nach unten drücken, bis die Entriegelung einrastet. (Zur Demontage die Entriegelungstaste drücken und das Filtergehäuse durch Ziehen von dem Gerätetfuß trennen.)
- Den Stecker der Anschlussleitung am Gelenk einstecken. Hierbei unbedingt darauf achten, dass der Stecker hinter die Kante gehalten wird. Die Leitung anschließend an der Innenseite der Halterung für das Teleskoprohr und am Gehäuse in die vorgesehenen Halterungen einlegen.
- Führen Sie die Anschlussleitung anschließend in die Zugentlastung ein, bis sie einrastet. Zum Wechsel der Anschlussleitung die Taste neben der Zugentlastung drücken und das Kabel entsprechend wieder entnehmen. Das Teleskoprohr erst in das Gelenk einführen und dann mit dem Griff auf den Nocken am Filtergehäuse stecken.
- Die passende Schlauchseite in das Teleskoprohr einführen. Zum Anschließen des Schlauchs an das Filtergehäuse, das Ende mit der schwarzen Buchse in die Verbindungshülle einführen und ganz einschieben. Durch Zusammendrücken der Griffflächen am Sicherungsring kann der Schlauch wieder gelöst werden.
- Wenn das Gerät nicht läuft, überprüfen ob die Teile richtig zusammen gesteckt sind.

### Inbetriebnahme:

- Die Gelenkraste arretiert den RZ Bürstsauger 2 in senkrechter Ruhestellung. Zum Lösen der Gelenkraste das Rastpedal treten und das Gerät nach hinten kippen. Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich ergonomisch unten an der Seite des Gerätetfußes. Zum Ein- und Ausschalten den Schalter mit dem Fuß betätigen.
- Die Bürstenhöhe Ihres RZ Bürstsaugers 2 kann entweder per Fuß oder mit Hilfe des Teleskoprohrs eingestellt werden. Hierfür das Gerät in die aufrechte Position stellen und das Teleskoprohr nach oben herausziehen. Die Öffnung des Teleskoprohrs passt in die Einkerbung der Bürsteneinstellung. Durch Druck der dort vorhandenen Taste kann die Bürste von Stufe 1 (niedrigste Stufe) bis 4 (höchste Stufe) und wieder zurück eingestellt werden. Zur Einstellung der Bürste empfehlen wir Ihnen zunächst auf Stufe 2 zu beginnen. Je nach Schiebekraft können Sie die Bürste auf Stufe 3 bzw. 4 nachregeln.

► Für eine hohe Energieeffizienz und tiefgründige Reinigung Ihres Teppichbodens gemäß EU Verordnung 665/2013 empfehlen wir die Nutzung des RZ Bürstsaugers 2 auf Stufe 1.

- Der RZ Bürstsauger 2 ist mit einer Blockierungsanzeige ausgestattet. Bei einer Blockade oder Überlastung der Bürste, wird das Gerät automatisch abgeschaltet und eine orangefarbene Anzeige erscheint im Display. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und überprüfen Sie die Bürste auf Verunreinigungen. ACHTUNG - Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

- Zur Benutzung des Teleskoprohres und des Teleskopschlauchs das Gerät in die aufrechte Position bringen. Dann das Teleskoprohr nach oben herausziehen und den Schlauch spannen bis er einrastet. Zum Zurückstecken das Teleskoprohr in das Gelenk einführen und es dann mit dem Griff auf den Nocken am Filtergehäuse stecken.

### Wechsel der Filtertüten & Beseitigen von Verstopfungen im Schlauch:

- Die orangefarbene Filteranzeige zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Entweder liegt eine Verstopfung vor oder die Filtertüte muss gewechselt werden. Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel bereits erforderlich sein, ohne dass die Filtertüte bis oben gefüllt ist.
- Zum Filtertütenwechsel das Deckelschloss öffnen und den Deckel von dem Filtergehäuse abnehmen. Die Filtertüten Sicherung nach rechts drücken und die Filtertüte wechseln. Dabei sicherstellen, dass die grüne Platte auf beiden Seiten richtig in die Führung des Filterhalters geschoben und eingerastet ist.
- Um Verstopfungen im Schlauch zu entfernen, sollte der Schlauch durch Drücken der Sicherungsräste gelöst werden und der Schlauch an der ausgerasteten Stelle auf Verstopfungen überprüft werden. Ist an dieser Stelle keine Verstopfung sichtbar, das andere Ende des Schlauchs in die Verbindungshülse stecken. Das dann freie Ende einige Male bei eingeschaltetem Gerät mit der Handfläche verschließen und wieder freigeben. ACHTUNG - Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen. Danach das Gelenk des Gerätetfußes an der Einstekstelle des Staubsaugers und dann ggf. durch die Klappe auf der Unterseite der Elektroteppichbürste überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Klappe und der Einstekstelle im Gelenk keine Verstopfung befindet.



# PRODUKTDATENBLATT

## Wechsel der Bürststreifen:

- Bürststreifen können werkzeugfrei und unkompliziert gewechselt werden.
- Zum Wechsel des Bürstenstreifens die Entriegelungstaste drücken und die Verschlusskappe entfernen. Die Bürstenwalze so drehen, dass sich der Bürstestreifen durch die seitliche Öffnung herausschieben lässt. Den neuen Bürstestreifen ganz einschieben und die Verschlusskappe wieder einrasten lassen.

## Wichtige Hinweise:

- Elektrisches Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Niemals in die Bürste fassen, ohne dass der Netzstecker gezogen ist.
- Machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung des RZ Bürstsauger 2 mit den Hinweisen und Empfehlungen der Bedienungsanleitung vertraut.
- Wenn das Gerät nicht läuft, überprüfen, ob alle Teile richtig zusammengesteckt sind.
- Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.
- Nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen! Den Schlauch nie mit einem Stab o.Ä. reinigen.
- Instandsetzungen dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte durchgeführt werden.
- Servicehotline: +49 (0)931 2796448

## Arbeits- und Umweltschutz:

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise unbedingt lesen.

## Entsorgung:

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb übergeeignete Sammelsysteme.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit. - 27.08.19

